

# Elenco funzioni e settaggio CV per locomotore E444 versione digitale senza Sound

E444 061 "baffo rosso" Art. 5000306

E444 112 "baffo blu" Art. 5000305



**ESU coreless motor settings:**

CV 2 = 3  
 CV 51 = 0  
 CV 52 = 0  
 CV 53 = 140  
 CV 54 = 30  
 CV 55 = 100  
 CV 56 = 255

Note: Reported by customer on LokPilot V4.0 Firmware 4.15.9246

These settings don't work for ESU Loksound. If you do have information about these settings, I would appreciate [your feedback](#) to help other ESU fans.

F1	Suono principale
F2	Fischio
F3	Tromba
F4	Compressore
F5	Ventola
F6	Fischio Breve
F7	Alzata Pantografo
F8	Attivazione luci su le due cabine rosso/bianco
F9	Luce Cabina A
F10	Luce Cabina B
F11	Azionamento rilascio freno
F12	Runore Gancio
F13	Scarico aria
F14	Abbassamento pantografo
F15	Annuncio stazione 1
F16	Annuncio stazione 2
F17	Rumore passaggi scambi
F18	Fischietto capo treno
F19	Chiusura porte
F20	Switch velocità ridotta
F21	Salita costante
F0	Luci

## Decoder test

Attenzione le funzioni in rosso non sono attive